



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mřížka - Hluboký plech

JAK TROUBU POUŽÍVAT

Voličem funkcí otočte na požadovanou funkci. Rozsvítí se osvětlení trouby. Ovladačem termostatu otočte doprava na požadovanou teplotu. Červená kontrolka termostatu se rozsvítí a po dosažení zvolené teploty zhasne. Po ukončení pečení otočte ovladači do polohy "0".

Tabulka funkcí trouby	
Funkce	Popis funkce
0 VYPNUTÁ TROUBA	-
OSVĚTLENÍ	<ul style="list-style-type: none"> Zapnutí vnitřního osvětlení trouby
STATICKÉ PEČENÍ	<ul style="list-style-type: none"> K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni. Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení, a jakmile zhasne červená kontrolka teploty, vložte jídlo dovnitř. Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.
VENTILÁTOR	<ul style="list-style-type: none"> K pečení na max. 2 úrovních. Je-li to nutné, doporučujeme vyměnit polohu plechů, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení. Troubu nemusíte předehřívat (s výjimkou pizzy nebo koláčů).
GRIL	<ul style="list-style-type: none"> Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova. Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. Dveře trouby musí být při pečení zavřené. Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. Doporučujeme jídlo při pečení obracet.
TURBOGRIL	<ul style="list-style-type: none"> K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení). Dveře trouby musí být při pečení zavřené. Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. Během pečení maso obračejte.
ROZMRAZENÍ	<ul style="list-style-type: none"> K rozmrazování jídel na pokojovou teplotu. Jídlo ponechte v původním obalu, aby příliš nevyschlo.

JÍDLO	Funkce	Úroveň zdola	Teplota (°C)	Doba pečení min
Jehněčí/telecí/hovězí/vepřové		2	190-210	90-110
Kuře/králík/kachna		2	190-200	65-85
Husa/ krocán		2	190-200	140-180
Ryby		2	180-200	50-60
Plněné papriky a rajčata/pečené brambory		2	180-200	50-60
Kynuté koláče		2	170-180	45-55
Plněné koláče		2	180-200	60-90
Sušenky		2	170-180	35-45
Lasagne		2	190-200	45-55
Chléb/pizza		2	200-225	40-50/15-18
Toasty		3/4	250	1,5-2,5
Kotlety/klobásky/ražniči		3/4	250	35-45
Zapékaná zelenina		3	250	5-8
1/2 kuřete		3	250	40-50
Celé kuře		2/3	200-225	55-65
Rostbíf		2	200-250	35-45
Pečeně		2/3	200-225	60-70
Ryby (celé)		3	190-200	40-50

Poznámka: teploty a doby pečení platí orientačně pro 4 porce.

POKYNY K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE

Elektronický časový spínač



- 1 Ovladač voliče funkcí
- 2 Tlačítko programování: ("set")
- 3 Tlačítko potvrzení ("OK")
- 4 Tlačítka změny hodnot času ("-"/"+")
- 5 Ovladač termostatu



Zapnutí trouby

Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí "12:00".

Volba a změna hodin:

1. Stiskněte tlačítko "OK". Na displeji začnou blikat hodiny.
2. Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" k nastavení hodiny.
3. Stiskněte "OK" a "-" nebo "+" k nastavení minut.
4. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.

Chcete-li hodiny změnit:

Stiskněte a podržte tlačítko "OK" na 2 s, až začne na displeji blikat čas. Opakujte výše popsaný postup.

Volba funkce pečení:

1. Otočte ovladačem (1) na zvolenou funkci.
2. Otočte ovladačem (5) k volbě teploty.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka "OK" a trouba se zapne. Kontrolka ▼ související s ◡ zhasne po dosažení zvolené teploty.

Chcete-li změnit teplotu:

1. Otočte ovladačem (5) a zvolte požadovanou teplotu.

Upozornění:

Ke zrušení jakékoli provedené volby otočte ovladačem (1) na "0". Nebo stiskněte "OK" k vypnutí trouby a zachování dříve zvolených funkcí.

Volba délky pečení:

Naprogramování délky pečení umožňuje zapnutí trouby (s jakoukoli funkcí s výjimkou speciálních funkcí) na stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 6 hodin.

1. Nastavte funkci a teplotu (viz část: "Volba funkce pečení") až do bodu 2 bez potvrzení tlačítkem "OK".
2. Stiskněte tlačítko "set" (na displeji se rozsvítí kontrolka ▼ u příslušného symbolu doby pečení ⌚) a do 8 min. zvolte požadovanou dobu pečení pomocí tlačítek "-" nebo "+".
3. Potvrďte stisknutím tlačítka "OK", trouba se zapne a na displeji se objeví čas zbývající do konce pečení.
4. Ke změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem (5):
Po 5 vteřinách se opět zobrazí zbývající čas.

Na displeji se objeví End:

Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví End a zazní zvukový signál.

Trouba se automaticky vypne.

Můžete změnit dobu pečení pomocí tlačítek "-" "+". Vraťte se k bodu 3 části "Volba délky pečení".

1. Otočte ovladač (1) na "0".

Na displeji se opět objeví denní čas.

Dobu pečení můžete prodloužit pomocí tlačítek "-" "+".

Volba doby ukončení pečení

Touto funkcí předem nastavíte dobu ukončení pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut.

1. Postupujte podle bodů 1 a 2 z části "Volba délky pečení".
2. Stiskněte tlačítko "set" a nastavte dobu ukončení pečení: rozsvítí se příslušná kontrolka ▼ symbolu ⌚.
3. Nastavte dobu ukončení pečení pomocí tlačítek "-" "+".
4. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení doby ukončení pečení.

Trouba začne automaticky fungovat s funkcí doby ukončení pečení bez doby pečení. Na displeji se rozsvítí kontrolky ▼ nad symboly ⌚.

Minutka

Minutku lze použít pouze s troubou, která není zapnutá, a umožňuje nastavení maximálního času 6 hodin.

Nastavení minutky:

1. Ovladač (1) ponechte na "0". Na displeji se objeví denní čas.
2. Stiskněte tlačítko "set". Příslušná kontrolka ▲ symbolu ⌚ se rozsvítí.
Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" k nastavení požadované doby.
3. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení volby.

Po uplynutí nastaveného času:

Zapne se zvukový signál a na displeji bliká End.

Stiskněte tlačítko "OK": Zvukový signál se přerušuje. Na displeji se opět objeví denní čas.

Dětská pojistka Loc:

1. Ovladače (1) a (5) nastavte na "0" a na s současně stiskněte tlačítka "OK" a -. Příslušná kontrolka ▲ symbolu → se rozsvítí.
2. Po zapnutí pojistky není možné používat funkce trouby.
3. Chcete-li pojistku vypnout, postupujte v pořadí podle bodu 1.