



- A. Tlačítka volby teploty  
 B. Ukazatel průběhu programu  
 C. Tlačítko "Start/Přestávka"  
 D. Kontrolka "Konec cyklu"  
 E. Tlačítko "Odložený start"  
 F. Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění"

Po zvolení funkce se rozsvítí příslušná kontrolka; není-li kombinace programu, přídatných funkcí a teploty možná, kontrolka se nerozsvítí.

\*: funkce / ano: nutná dávka pracího prostředku

- Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena na 800 ot/min.
- U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena na 0 ot/min.

Program	Visačka s péčí	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce					Teplota °C	Max. Rychlost odstředění ot/min
				Před- pírka	Hlavní praní	Změkčo- vadlo	Bělídko	Snadné žehlení	Eko plus	Před- pírka	Intenzivní odstředění	Stop máchání	Snížení rychlosti odstředění		
Bavina / Antibakteriální		Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny, barevné bavlny a lnu. Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001. <i>Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídatnou funkci předpírky.</i>	5,0	* <sup>1)</sup>	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	20 až 95	1000
Syntetické		Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	* <sup>1)</sup>	ano	*	—	*	*	*	*	*	*	20 až 60	800 <sup>2)</sup>
Denní prádlo		Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	—	ano	*	—	*	—	—	*	*	*	30 až 60	1000
Rychlý		Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu nebo směsí s bavlnou.	3,0	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	20 až 30	1000
Jemné		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně košile a blůzy.	1,5	* <sup>1)</sup>	ano	*	—	—	—	*	—	*	*	20 až 40	800 <sup>2)</sup>
Ruční praní/ dámské prádlo		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro ručně pranou vlnu. Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo). <i>Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. U tohoto programu je odstředění zvláště šetrné.</i>	1,0	—	ano	*	—	—	—	—	*	—	*	20 až 40	0 <sup>3)</sup>
Vlna		Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce. <i>Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.</i>	1,0	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	20 až 40	800 <sup>2)</sup>
Máchání + odstředění		<i>Program k ošetření prádla škrobem a změkčovadlem nebo ke zvlhčení prádla. U jemného prádla snižte rychlost odstředění na 400 - 800 ot/min.</i>	5,0	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	—	1000
Odstředění		<i>Program k odstředění bavlněného nebo lněného prádla maximální odstředovací rychlostí.</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Šetné odstředění		<i>Program k odstředění jemného prádla sníženou odstředovací rychlostí.</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	800 <sup>2)</sup>
Vypouštění		<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory.  
 Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

M0501

- testován a schválen Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10343

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE

Program	Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	5,0	49**	1,60	2:05
Bavlna	60	5,0	48	0,95	2:05
Bavlna + Eko plus***	60	5,0	48	0,85	2:15
Bavlna	40	5,0	48	0,60	2:00
Syntetické	60	2,0	55**	0,70	1:30
Syntetické	40	2,0	50	0,50	1:15
Denní prádlo	40	3,0	45	0,45	1:00
Rychlý	30	3,0	35	0,40	0:30
Jemné	40	1,5	50	0,50	0:45
Ruční praní/dámské prádlo	30	1,0	40	0,40	0:35
Vlna	40	1,0	55	0,50	0:45

Předpírka prodlouží program asi o 15 minut. Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Zavřete dvířka bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
  - Program s předpírkou a hlavním praním | ||
  - Hlavní prací program bez předpírky ||
  - Průmyslová změkčovač a ztužovače ☼
  - Chlorové bělidlo ▲
  - Odstraňovače skvrn ||
  - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) ||
- Programovým voličem** pootočte na požadovaný program.  
Na displeji zbývajících času se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a světelná kontrolka tlačítka **"Start/Přestávka"** začne blikat.  
Rozsvítí se průběh programu a předem stanovená rychlost odstředování odpovídající zvolenému programu.  
Předem zvolenou teplotu je možné měnit stiskem tlačítka "+" nebo "-".

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Po zvolení funkce povolené programem se rozsvítí příslušná kontrolka; není-li kombinace zvoleného programu, přídatných funkcí a teploty možná, kontrolka se nerozsvítí.

## Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvýší se objem vody při máchání a prádlo se odstředí šetrněji.

## Tlačítko Eko plus

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní lze dosáhnout optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

## Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou).

## Tlačítko "Intenzivní máchání"

- K zajištění intenzivnějšího máchání se zvýší množství vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou nebo pro praní líného prádla pro osoby s kožními alergiemi.

## Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Jemné" a "Denní prádlo".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

**Poznámka:** Program se "Stop máchání" se zastaví, když na ukazateli průběhu programu bliká "Stop máchání".

## Pračka ve "Stop máchání":

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání": program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstředovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Přestávka"**.

## Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění"

- Každý program má automatickou stanovenou maximální rychlost otáček odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování zůstává. Program se ukončí vypouštěním.

## ODLOŽENÝ START

Tlačítko "Odložený start" umožňuje, aby uživatel odložil zapnutí spotřebiče na zvolenou dobu, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.

- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Několikrát stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 19 hodin;
- Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Kontrolka **"Start/Přestávka"** se rozsvítí a kontrolka odloženého startu začne blikat.
- Jakmile se program spustí, ukazatel odloženého času zmizí a začne se zobrazovat zbývajících čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka "Odložený start".

## Zrušení funkce "Odložený start"

- Programovým voličem otočte do polohy "0".
- Znovu zvolte požadovaný program a funkci stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Přestávka"**. Kontrolka ukazuje fázi programu. Po zapnutí programu signalizuje ukazatel fáze programu postupně praní, máchání a odstředění.

**Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

## ZÁMEK VÍKA

Z bezpečnostních důvodů je víko během některých fází pracovního cyklu zablokováno. Na konci cyklu nebo při přerušení se víko automaticky odblokuje asi za 1 minutu.

## KONEC PRACÍHO CYKLU

- Ukazatel zbývajících času je na "0: 00" a kontrolka "Konec" svítí.
- Programovým voličem otočte do polohy "0".
  - Uzavřete přívod vody.
  - Otevřete víko a uzávěry bubny a vyjměte prádlo.

## ZMĚNA PROGRAMU NEBO FUNKCÍ BĚHEM CYKLU

- Programovým voličem zvolte nový program. Je-li to nutné, zvolte doplňkové funkce a rychlost odstředění. Kontrolka tlačítka **"Start/Přestávka"** bliká.  
**Poznámka:** Po změně programu není možné zvolit funkce "Odložený start" a "Předpírka".
- Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Nově zvolený program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen.  
**Poznámka:** K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Chcete-li z nějakého důvodu přerušit na určitou dobu program a pokračovat později:

- Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Kontrolka bliká.
- Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko **"Start/Přestávka"**.

## ZRUŠENÍ PROGRAMU

- Programový volič nastavte na "Vypouštění".
- Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**, abyste spustili program "Vypouštění".