



Tlačítko Oblíbené

Máte možnost uložit oblíbené kombinace programů a funkcí. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce.

6'smysl

Rozsvítí se, když se automaticky upravuje čas, energie a voda k optimálnímu výkonu.

Otočit bubn

Rozsvítí se při automatickém nastavení uzávěru bubnu nahoru.

Tlačítko Reset

Při stisknutí před tlačítkem Start se resetují všechny volby a funkce.

Při volbě po tlačítku Start se asi na 2 minuty vypustí voda a rozsvítí se symbol konce. Zvolte nový program a funkce.

Konec End

Objeví se na displeji po ukončení programu a správném nastavení uzávěru bubnu.

A. Tlačítko Nastavení teploty

B. Ukazatele průběhu programu



C. Stiskněte tlačítko "Start/Přestávka" (ke spuštění nebo přerušení programu)

D. Ukazatel vodovodního kohoutu (rozsvítí se, je-li přívod vody zavřený, otevřete kohout)

E. Tlačítko Reset

Po zvolení funkce se rozsvítí příslušná kontrolka; není-li kombinace programu, přidavných funkcí a teploty možná, kontrolka se nerozsvítí.

Program	Visačka s péčí	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady						Speciální funkce					Teplota °C	Max. Rychlost odstředování ot/min
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Bélidlo	Snadné žehlení	Eko plus	Před-pírka	Intenzivní odstředění	Stop máchání	Snížení rychlosti odstředění	Odloužený start		
Bavlna / Antibakteriální		Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny, barevné bavlny a lnu. Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001. Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přidavnou funkci předpírky.	5,0	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20 až 95	1200
Syntetické		Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	*	ano	*	—	*	*	*	*	*	*	*	20 až 60	1000 ²⁾
Denní prádlo		Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	—	ano	*	—	*	—	—	*	*	*	*	30 až 60	1200
Rychlý		Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu nebo směsí s bavlnou.	3,0	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	20 až 30	1200	
Jemné		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	1,5	*	ano	*	—	—	—	*	—	*	*	20 až 40	800 ²⁾	
Ruční praní / Dámské prádlo		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro ruční pranou vlnu. Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo). Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. U tohoto programu je odstředění zvláště šetrné.	1,0	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	20 až 40	0 ³⁾	
Vlna		Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce. Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.	1,0	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	20 až 40	800 ²⁾	
Máchání + odstředění		Program k ošetření prádla škrobem a změkčovadlem nebo ke zvlhčení prádla. U jemného prádla snižte rychlost odstředění na 400 - 800 ot/min.	5,0	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	—	1200	
Odstředění		Program k odstředění bavlněného nebo lněného prádla maximální odstředovací rychlostí.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1200	
Šetrné odstředění		Program k odstředění jemného prádla sníženou odstředovací rychlostí.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	800 ²⁾	
Vypouštění		Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

* : funkce / ano: nutná dávka pracího prostředku

¹ Nepoužívejte tekuté prací prostředky.

² U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 1000 nebo 800 ot/min.

³ U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snižena na 0 ot/min.

M0501

- testován a schválen Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10342

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE

Program	Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	5,0	49**	1,60	2:05
Bavlna	60	5,0	48	0,95	2:05
Bavlna + Eko plus***	60	5,0	48	0,85	2:15
Bavlna	40	5,0	48	0,60	2:00
Syntetické	60	2,0	55**	0,70	1:30
Syntetické	40	2,0	50	0,50	1:15
Denní prádlo	40	3,0	45	0,45	1:00
Rychlý	30	3,0	35	0,40	0:30
Jemné	40	1,5	50	0,50	0:45
Ruční praní/Dámské prádlo	30	1,0	40	0,40	0:35
Vlna	40	1,0	55	0,50	0:45

Předpírka může prodloužit délku programu. Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
 - Program s předpírkou a hlavním praním
 - Hlavní prací program bez předpírky
 - Průmyslová změkčovačidla a ztužovače
 - Chlorové bělidlo
 - Odstraňovače skvrn
 - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
- Programovým voličem** pootočte na požadovaný program. Na displeji se zobrazí zbývajících čas zvoleného programu (v hodinách a minutách) a světelná kontrolka tlačítka "Start/Přestávka" začne blikat. Na displeji se zobrazí předem nastavená teplota a rychlost odstředění pro zvolený program. Teplotu (+/-) a rychlost odstředění lze změnit pomocí stisknutím příslušného tlačítka.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Po zvolení funkce povolené programem se rozsvítí příslušná kontrolka; není-li kombinace zvoleného programu, přídatných funkcí a teploty možná, kontrolka se nerozsvítí.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvýší se objem vody při máchání a prádlo se odstředí šetrněji.

Tlačítko Eko plus

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní lze dosáhnout optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou).

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- K zajištění intenzivnějšího máchání se zvýší množství vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou nebo pro praní líného prádla pro osoby s kožními alergiemi.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Jemné" a "Denní prádlo".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: Program se "Stop máchání" se zastaví, když na displeji bliká "Stop máchání"

Pracka ve "Stop máchání":

- Jestliže chcete v programu pokračovat, stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Přestávka". Program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstředovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Přestávka".

Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění"

- Každý program má automatickou stanovenou maximální rychlost otáček odstředění.
- Stiskněte tlačítko , až se na displeji objeví požadovaná rychlost odstředění.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování zůstává. Program se ukončí vypouštěním.

ODLOŽENÝ START

- Tlačítko "Odložený start" umožňuje, aby uživatel odložil zapnutí spotřebiče na zvolenou dobu, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.
- Zvolte program, teplotu a funkce.
 - Několikrát stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 24 hodin (zvolený čas odložení se zobrazí na displeji);
 - Stiskněte tlačítko "Start/Přestávka". Kontrolka "Start/Přestávka" se rozsvítí, kontrolka odloženého startu začne blikat a na displeji se zobrazí čas odložení.
 - Jakmile se program spustí, ukazatel odloženého času zmizí a začne se zobrazovat zbývajících čas.
 - Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

- Programovým voličem otočte do polohy "0".
- Znovu zvolte požadovaný program a funkce stiskněte tlačítko "Start/Přestávka".

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Přestávka". Při spuštění programu se dosažená fáze programu zobrazuje na displeji. **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, pokračuje program automaticky od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

ZÁMEK VÍKA

Z bezpečnostních důvodů je víko během některých fází pracovního cyklu zablokováno. Na konci cyklu nebo při přerušení se víko automaticky odblokuje asi za 1 minutu.

KONEC PRACÍHO CYKLU

- Po ukončení programu se na displeji zobrazí konec "End".
- Programovým voličem otočte do polohy "0".
 - Zavřete vodovodní kohout.
 - Otevřete víko a uzávěry bubny a vyjměte prádlo.

ZMĚNA PROGRAMU NEBO FUNKCÍ BĚHEM CYKLU

Stiskněte tlačítko "Start/Přestávka". Zvolte nový program a/nebo nové funkce, teplotu a rychlost odstředění a stiskněte opět tlačítko "Start/Přestávka". Nově zvolený program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

Poznámka: Po změně programu není možné zvolit "Odložený start" a "Předpírka".

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Chcete-li na určitou dobu přerušit program např. kvůli přidání prádla, nebo udělat z jiného důvodu přestávku a pokračovat později:

- Stiskněte tlačítko "Start/Přestávka". Kontrolka bliká.
- Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "Start/Přestávka".

ZRUŠENÍ PROGRAMU

Ke zrušení programu stiskněte prosím tlačítko **Reset** na 3 vteřiny.

Poznámka: Po výpadku proudu nebo odpojení od napájecí sítě po ukončení programu se na displeji LCD mohou zobrazovat dříve zvolená nastavení. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat vlhkost prádla v bubnu. Je-li prádlo vlhké, cyklus skončil správně. Vyjměte prádlo a před volbou nového cyklu pro další prádlo stiskněte tlačítko **Reset** na 3 vteřiny.