






Jak postavit pračku se sušičkou

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě. Otevřete vodovodní kohoutek. Zavřete dvířka. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml)  do násypky. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů). Stiskněte tlačítko "Start/Zap Vyp"  (podle modelu).

Třídění prádla	<p>Roztřídte prádlo podle:</p> <p>Druhu tkaniny / symbolu na visačce Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/syntetické materiály, vlna, ruční praní.</p> <p>Barvy Oddělte barevné kusy od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.</p> <p>Velikosti Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.</p> <p>Jemné Jemné prádlo perte samostatně: Používejte zvláštní program pro čistou střížní vlnu , záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Prádlo malých rozměrů (např. nylonové punčochy, pásky apod.) nebo s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.</p>
Připravte prádlo	<p>Vyprázdňte všechny kapsy Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit bubnu a nádrž pračky.</p> <p>Uzávěry Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.</p> <p>Čištění skvrn Skvrny od krve, mléka, vajec apod. se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů. K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do násypky na prací prostředky  nebo chlorové bělidlo do komory (podle modelu) . Zvlášť odolné skvrny je třeba odstranit před praním pomocí čističe skvrn.</p> <p>Barvení a bělení Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač a sůl nasypte přímo do prázdného bubnu. Teprve pak naplňte pračku prádlem. Používejte pouze barviva a bělidla doporučená pro pračky. Řiďte se pokyny výrobce. Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva a bělidla zanechat skvrny. Přesvědčte se, že jsou zipy zavřené a kapsy jsou prázdné. Přesvědčte se, že v kapsách nezůstaly zapalovače. Z oděvů vyjměte všechny předměty.</p>
Otevřete dvířka	Dvířka otevřete zatáhnutím za držadlo. Jestliže je zapnutá dětská pojistka, vypněte ji.
Vložte prádlo a zavřete dvířka	Prádlo bude lépe vyprané, jestliže se bude moci v bubnu volně pohybovat. Zavřete dvířka.
Zvolte a odměřte prací prostředky a přísady	<p>Druh pracího prostředku závisí na: druhu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné látky, vlna - při praní vlněných tkanin zvolte prací prostředky pro vlnu), barvě, prací teplotě, stupni a typu znečištění.</p> <p>Dávkování Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Tvrdost vody v místě svého bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku. Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku (viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).</p>
Zapněte pračku a vyberte program	Pračku zapnete stisknutím tlačítka "Zap/Vyp". Program vyberte otočením voliče. Na displeji se objeví příslušný symbol. Chcete-li po spuštění programu tento program změnit, otočte voličem "O" a nastavte nový program.
Zvolte požadované speciální funkce	Funkci zvolíte stisknutím příslušného tlačítka. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete. Po zvolení funkce se rozsvítí příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přidavné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.
Zapnutí pračky se sušičkou	Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start". Právě probíhající část programu se objeví na displeji.
Konec programu. – Vyměňte prádlo	Tlačítko Start se na konci pracího cyklu vypne. Zkontrolujte funkce.
Vypnutí pračky se sušičkou	Voličem otočte na "O". Zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. Nechte dvířka pootvěřená, aby bubnu mohl vyschnout.

Tabulka programů			Prací prostředky a přísady					Funkce					
Program	Visačka s péčí	Druh prádla	Náplň (kg)	Aviváž	Hlavní praní	Před-pírka	Odloužený start	Před-pírka	Intenzivní odsíťování	Snadné žehlení	Odstře-dění	Suše-ní	Max. rychlost odsíťování
Bavlna 90°, 75°, 60°, 40°, 30°		Lehce až běžně zašpiněné ložní stoliční prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod. (len a bavlna) apod. <i>Pro silně zašpiněné prádlo můžete zvolit funkci předpírky.</i>	5,0	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	1400
Syntetické		Lehce až běžně zašpiněné blůzy, trička, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí. <i>"Předpírka" není s tímto programem možná.</i>	2,5	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	800
Jemné		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. <i>Intenzivní máchání není v tomto programu možné.</i>	1,5	*	ano	—	*	—	—	*	*	—	500
Vlna		Pouze pro vlněné tkaniny se značkou čisté střížní vlny určené k praní v práčce.	1,0	*	ano	—	*	—	—	—	*	—	800
Ruční praní		Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní".	2,0	*	ano	—	*	—	—	—	*	—	800
Sušení		Sušení se může provést automaticky s použitím programu "Bavlna" (se 4 kg suchého prádla) nebo Syntetické (se 3,5 kg suchého prádla). Lehce až běžně zašpiněné ložní stoliční prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod. (len a bavlna) apod.	2,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—
Máchání		K máchání a osvěžení prádla.	5,0	*	—	—	*	—	*	—	*	*	1400
Vypouštění/odsíťování		Vypouštění a odsíťování.	—	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1400

Doporučené doby sušení v práčce se sušičkou - 2.5 + 2.5

Program	Náplň (kg)	Doby sušení (min)
Bavlna	2,5	120' - 140' - prádlo k uložení
Bavlna	2,5	80' - 90' - prádlo k žehlení
Syntetické	1,5	60' - 80' - prádlo k uložení
Syntetické	1,5	40' - 60' - prádlo k žehlení

Doporučené časy jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle druhu tkaniny a zkušenosti uživatele.

* Programy v souladu s normou EN 60456.

/ C° = studené praní.

Black process 45.0° 150.0 LPI

Co dělat, když...

...Pračka nezačala prát, kontrolka Start neblíká:

Zkontrolujte, zda:



- Je zástrčka zasunutá do zásuvky.
- Zásuvka správně funguje (vyzkoušejte ji zasunutím např. žárovky).

...Pračka nezačala prát, ale tlačítko Start bliká:

Zkontrolujte, zda:



- Jsou dvířka správně zavřená.
- Jste zvolili program.
- Je otevřený vodovodní kohoutek. Není-li tomu tak, otevřete kohoutek a stisknete tlačítko "Start".

...Nepřítéká voda:

Zkontrolujte, zda:



- Je kohoutek zcela otevřený.
- Přívodní hadice není ohnutá.
- Není filtr přívodní hadice zanesený.
- Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.

...Voda se neodčerpá:

Zkontrolujte, zda:



- Je vypouštěcí hadice správně instalovaná (viz "Instalaci" v návodu k použití).
- Není filtr zanesený.
- Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.

...Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad:

Zkontrolujte, zda:



- Je sifon správně instalovaný a je čistý (viz "Péče a údržba" v návodu k použití).
- Je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi přívodními hadicemi a vodovodním kohoutkem mohou být zanesené (viz "Péče a údržba" v návodu k použití). Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz "Jak vyjmout filtr" v návodu k použití).

Poznámka:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, nespustí odstředování. Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zasažené prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se vytvoří usazeniny. Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubny přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku; zabráníte tak problémům s jeho rozptýlením. Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích práscích. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo použijete tekuté prací prostředky. Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí. Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.

Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku se sušičkou poškodit. Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

...Pračka při odstředování vibruje:

Zkontrolujte, zda:



- Je pračka dokonale vyrovnaná a všechny čtyři nožičky jsou na zemi (viz "Instalace" v návodu k použití);
- Byly odstraněny přepravní šrouby. Přepravní šrouby je nutné před použitím pračky odstranit (viz "Instalace" v návodu k použití).

...Prádlo je špatně odstředěné:

Zkontrolujte, zda:



Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká, dokonce odstředovací cyklus po chvíli přerušit.

- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, prádlo vyjměte, vytřepte ho a vložte ho znovu rovnoměrně znovu do bubny (zavřete dvířka). Znovu spusťte odstředovací cyklus.
- Pračka nespustí odstředování také při nadbytečném množství pěny. Zkontrolujte, zda používáte správnou dávku pracího prostředku.

...Jestliže pračka se sušičkou neprovede sušení:

Zkontrolujte, zda:



Pračka provedla odstředění, symbol odstředění bliká, tlačítko "Start" bliká. Jestliže zjistíte jednu z těchto tří možností, prádlo je zamotané a příliš namačkané. Problém odstraníte takto:

- Otevřete dvířka, vyjměte a protřepte prádlo, pak ho vložte rovnoměrně znovu do bubny a zavřete dvířka. Stiskněte "Start".

SERVIS

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, nebo se znovu objeví, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz záruka).

Uvedte:

- Typ poruchy.
- Typ a model pračky se sušičkou.
- **Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service).** Servisní štítek je na pravé straně otevřených dvířek.

SERVICE 0000 000 00000



Před použitím nové pračky se sušičkou si laskavě přečtěte návod s použitím.

Návod ve zkratce

CZ



Volič programu

Program vyberte otočením voliče. Na displeji se objeví symbol příslušného programu. Chcete-li po spuštění programu tento program změnit, otočte voličem "0" a nastavte nový program. Jestliže je volič na "0", na displeji blikají tři čárky.



Tlačítko "Start"

Toto tlačítko se stisknutím rozsvítí a prací cyklus se spustí. Tlačítko Start na konci pracího cyklu zhasne a na displeji se objeví "END" (konec).

On / Off



Tlačítko "Zap/Vyp"

Tímto tlačítkem se pračka se sušičkou zapíná nebo vypíná.

Změna nebo přerušení programu během pracího cyklu

Programovým voličem otočte do polohy "0". Zvolte nový program (s teplotou), popřípadě funkce a jinou rychlost odstředění.

Stiskněte opět tlačítko "Start" jen tehdy, jestliže jste stiskli tlačítko "Zap/Vyp". K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

Zrušení programu před koncem

Programovým voličem otočte do polohy "0". Programový volič nastavte na program "Vypouštění/odstředění". Stisknutím tlačítka "Start" spustíte cyklus "Vypouštění/odstředění".

Displej

Na displeji se zobrazuje průběh pracího programu.



Funkce

Po zvolení funkce se rozsvítí příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídatné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.



Odložený start

Umožňuje odložení startu pracího cyklu o 1 až 16 hodin. Každým stisknutím tlačítka se spuštění pracího cyklu odloží o 1 hodinu.



Předpírka

Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. s pískem nebo zašlými skvrnami). Programy s předpírkou trvají asi o 15 minut déle.



Tlačítko "Intenzivní máchání"

Množství vody je vyšší a máchání je delší. Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.



Snadné žehlení

Můžete ho použít u programů "Bavlna" a "Syntetické", chcete-li si usnadnit žehlení.



Odstředování

Každý program má stanovenou automatickou maximální rychlost otáček při odstředování.

Stiskněte tlačítko k volbě jiné rychlosti odstředění.

Zvolíte-li rychlost odstředování "0", závěrečné odstředění se zruší a na displeji se objeví "00". Volbou nízké rychlosti odstředování se zvýší množství vody, které zůstane v prádle. Rychlost odstředování 500 ot/min nezaručuje dobré vysušení prádla. Voda se pouze vypustí.



Sušení

Po volbě požadované funkce praní může být sušení provedeno automaticky s použitím programu "Bavlna" (se 2,5 kg suchého prádla) nebo "Syntetické" (se 1,5 kg suchého prádla) stisknutím tlačítka ☼ a "Start".

Sušení můžete spustit také ručně vložením prádla do bubny, např. ručně vypraného prádla. V tomto případě zvolte rychlost odstředování nejméně 800 ot/min., volič programu otočte na ☼, pak stiskněte příslušné tlačítko ☼ a poté "Start".

Tlačítkem sušení se vyradí tlačítko "Snadné žehlení".

Po každém stisknutí tlačítka ☼ se doba sušení mění podle druhu tkaniny.

Údaje o spotřebě vody a energie

Program	Teplota volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Délka programu přibl. (hod : minuty)*	Předpírka prodlouží program asi o 15 minut. Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, naplní a druhu prádla. * Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován podmínkami v domácnosti v době praní. ** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.
Bavlna	90	5,0	56,3**	1,915	2:12	
Bavlna	60	5,0	50,0	1,02	2:06	
Bavlna	40	5,0	52,0	0,55	2:01	
Syntetické	60	2,5	42,0	0,73	1:39	
Syntetické	40	2,5	41,5	0,43	1:28	
Syntetické	30	2,5	41,0	0,29	1:18	
Jemné	30	2,5	48,0	0,25	0:48	
Vlna	40	1,5	51,5	0,48	0:46	
Ruční praní	30	2,0	58,0	0,25	0:51	

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20183
(Vyhrazujeme si právo na technické změny)