

Provoz sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Prádlo rozřídíte podle symbolů péče



Nesušit v bubnové sušičce



Vhodné pro sušení v bubnové sušičce - při nízké teplotě sušení



Vhodné pro sušení v bubnové sušičce

Třídění podle:

Touš'ky materiálu: chcete-li sušit větší množství prádla, než se doporučené množství, rozřídte prádlo podle váhy (např. ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť).

Typu materiálu: bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

Stupně sušení: k uložení, žehlení apod.

V bubnové sušičce nesušte: vlněné tkaniny, hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle, apod.

Příprava prádla

Přesvědčte se, že jsou všechny uzávěry zavřené a kapsy jsou prázdné. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal zapalovač. Prádlo obraťte na ruby.

Otevření dvířek

Zatáhněte za držadlo dveří. Jestliže je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka, vypněte ji (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

Vložení prádla a zavření dvířek

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte. Pak zavřete dveře.

Zapnutí sušičky a volba programu

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).

Volba funkcí (jsou-li k dispozici)

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka.


Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. V případě nevhodné volby (neslučitelné funkce) zazní zvukový signál. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.

Spuštění sušičky

Spust'ete program stisknutím tlačítka **Start/pauza**.

Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Změna volby programu: jestliže během sušení změňte program, sušička se zastaví. Kontrolka "Start/Pauza" začne blikat. Chcete-li spustit nový program, stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**.

Přerušení programu: chcete-li sušičku vypnout během sušicího cyklu, nastavte volič programu na  "Provzdušňování" a stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**. Před otevřením dveří počkejte nejméně 5 minut, aby sušička mohla vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**.

Konec programu - vyjmutí prádla

End **Konec:** vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).



Proti zmačkání: jestliže prádlo na konci sušicího cyklu nevyjmete, spustí se automaticky na dobu 60 min. cyklus proti zmačkání. Buben se otáčí v pravidelných intervalech, aby se prádlo nezmačkalo.

Vypnutí sušičky













Volič programu nastavte na "O".

Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistěte konečky prstů nebo měkkým kartáčem. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.

Jestliže chcete, zapněte dětskou bezpečnostní pojistku (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty a určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vypláchněte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Přehled programů				Funkce						Přibližné časy sušení (v minutách)	
Druh tkaniny			Tkaniny	Množství náplně kg	Šetrně	Rychle	Zvukový signál	Proti zmačkání	Odložený start	Velmi vlhké prádlo	Vlhké prádlo
Programy / Stupeň sušení											
Bavlna	 Sušení k uložení +	Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo, froté župany.	Bavlna nebo len určené k praní s vysokou teplotou /barevné prádlo	3,0 6,0	X	X	X	X	X	85' 150'	70' 120'
	 Sušení k uložení *	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky.	 Max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	X	X	80' 130'	60' 110'
	 Sušení k žehlení *	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	60' 110'	50' 85'
Smíšené tkaniny	 Sušení k uložení +	Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení)	1,0 2,5	X	-	X	X	X	30' 55'	25' 45'
	 Sušení k uložení *	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.	 Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	-	X	X	X	25' 45'	20' 35'
	 Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	20' 35'	15' 25'
Šetrně plus	 Sušení k uložení	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo označené  jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy.	Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod.  Max. 2,5 kg	2,5	X	-	X	X	-	100'	85'
Provdzušňování	Prádlo se 30 minut provzdusňuje a osvěžuje bez zahřívání.			-	-	-	-	-	-	-	-
Čas/cyklus	K dokončení sušení nebo sušení jednotlivých kousků (vhodné pro všechny tkaniny).		20' 40' 60'	-	X	-	X	X	-	20' 40' 60'	

* Testovací program podle EN 61121.

Jak postupovat, jestliže ...

...chcete správně pečovat o sušičku a čistit ji.

Na konci každého cyklu vyčistíte filtr.



- Otevřete dveře.
- Vytáhněte filtr směrem nahoru.
- Otevřete filtr.
- Vlákna vyčistěte konečky prstů nebo měkkým kartáčem.
- Zavřete filtr.
- Filtr zasuňte zpět na místo.

Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu.



- Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte.
- Vylijte ji.
- Prázdnou vodní nádržku zasuňte **úplně** zpět na její místo.

...jestliže chcete sami sušičku zkontrolovat:

(Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body – (viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).)

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché:



- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění byla nižší než 800ot/min)? Je-li rychlost odstředění nižší než 800 ot/min, může dojít k poruše vodní nádržky během sušicího cyklu).
- Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)?
- Není výměník tepla znečištěný? (více informací viz návod k použití)
- Není teplota v místnosti příliš vysoká?
- Svítí kontrolky KONEC a Proti zmačkání? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.

Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko Start/Pauza).



- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Není spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Zvolili jste sušicí program?
- Stiskli jste tlačítko **Start/Pauza**?

Kontrolka filtru nebo vodní nádržky svítí:



- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je výměník tepla čistý?

Zespodu sušičky kape voda.



- Zasunuli jste správně výměník tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?

SERVIS

Jestliže porucha stále trvá i po provedení výše uvedených kontrol, nebo se porucha znovu objevila, sušičku vypněte. Kontaktujte prosím svého servisního zástupce (další informace viz dokumenty k záruce).

Před zavoláním servisního zástupce si prosím připravte následující podrobnosti:

- druh poruchy
- typ a model sušičky
- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.

SERVICE 0000 000 00000



Před použitím sušičky si pečlivě přečtěte i návod k použití!

AWZ 9993

Návod ve zkratce

CZ



Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku.



Tlačítko Start/Pauza

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Ve fázi volby kontrolka bliká a během sušení svítí.

Světelné kontrolky



Filtr

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/ nebo výměník tepla vyčistit.

Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.



Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.



Displej zbývajících času

Podle zvoleného programu se po spuštění sušicího cyklu zobrazí výchozí doba sušení. Zobrazený čas může být opraven o několik minut podle množství, typu a vlhkosti prádla.

Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.



Ochrana proti přesušení

Po zvolení programu ke kontrole vlhkosti se rozsvítí příslušná kontrolka a signalizuje aktivaci ochranné funkce. Funkce není aktivní během časově řízených programů 20' 40' 60' a provzdušňování.

Průběh programu



End



6th Sense

Sušení

Konec
cyklu

Proti
zmačkání

Funkce



Šetrně

Snižuje intenzitu sušení (doporučeno pro jemné prádlo).



Rychle

Zkracuje délku sušení (doporučeno pro slabé kusky stejné velikosti).



Zvukový signál

Signalizuje/zní na konci sušicího cyklu.



Proti zmačkání

Brání zmačkání prádla až po dobu 12 hodin. Funkce Zvukový signál a Proti zmačkání není možné zvolit současně.



Odložený start

Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 1 až 12 hodin.

Každým stisknutím tlačítka se spuštěním odloží o 1 hodinu.

Pak stiskněte tlačítko **Start/Pauza** k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky.

Kontrolka odloženého startu bliká a nastavený čas se odpočítává v hodinových intervalech. Odpočítávání je signalizováno kontrolkou nad blikajícím tlačítkem. Během odpočítávání se bublen občas otočí, aby se prádlo opět rozložilo. Chcete-li odložený start zrušit nebo změnit, nastavte volič programu na "0" nebo otevřete dvířka.