




















Jak pračku používat

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě. Otevřete vodovodní kohoutek. Zavřete dvířka. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky . Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů). Stiskněte tlačítko "Start/Zap Vyp" (podle modelu).

Roztřídte prádlo	<p>Roztřídte prádlo podle:</p> <p>Druhu tkaniny / symbolu na visačce Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/syntetické materiály, vlna, ruční praní.</p> <p>Barvy Oddělte barevné kusy od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.</p> <p>Velikosti Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.</p> <p>Jemné Jemné prádlo perte samostatně: Používejte zvláštní program pro čistou střížní vlnu , záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Prádlo malých rozměrů (např. (např. nylonové punčochy, pásky apod.) nebo s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.</p>
Připravte prádlo	<p>Vyprázdňte všechny kapsy Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit buben a nádrž pračky.</p> <p>Uzávěry Zapněte zdrhovadla, háčky i poutka; volné pásky a tkanice je třeba svázat.</p> <p>Čištění skvrn Skvrny od krve, mléka, vajec apod. se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů. K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do násypky na prací prostředky nebo chlorové bělidlo do komory (podle modelu). Zvlášť odolné skvrny je třeba odstranit před praním pomocí čistíče skvrn.</p> <p>Barvení a bělení Běžné prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač a sůl nasypete přímo do prázdného bubnu. Teprve pak naplníte pračku prádlem. Používejte pouze barviva a bělidla doporučená pro pračky. Řiďte se pokyny výrobce. Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva a bělidla zanechat skvrny. Přesvědčte se, že jsou zipy zavřené a kapsy jsou prázdné. Přesvědčte se, že v kapsách nezůstaly zapalovače. Z oděvů vyjměte všechny předměty.</p>
Otevřete dvířka	<p>Chcete-li dvířka otevřít, stiskněte tlačítko na vnitřní straně držadla a zatáhněte. Jestliže je zapnutá dětská pojistka, vypněte ji.</p>
Vložte prádlo a zavřete dvířka	<p>Prádlo bude lépe vyprané, jestliže se bude moci v bubnu volně pohybovat. Zavřete dvířka.</p>
Zvolte a odměřte prací prostředky a přísady	<p>Druh pracího prostředku závisí na: Druhu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné látky, vlna - při praní vlněných tkanin zvolte prací prostředky pro vlnu), barvě, prací teplotě, stupni a typu znečištění.</p> <p>Dávkování Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Tvrdost vody v místě svého bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku. Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku (viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).</p>
Zapněte pračku a vyberte program	<p>Pračku zapnete stisknutím tlačítka "Zap/Vyp". Program vyberte otočením voliče. Chcete-li po spuštění programu tento program změnit, otočte voličem "○" a nastavte nový program.</p>
Zvolte požadované speciální funkce	<p>Funkci zvolíte stisknutím odpovídajícího tlačítka. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete. Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídatvé funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.</p>
Pračku zapněte	<p>Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start".</p>
Konec programu – Vyměte prádlo	<p>Tlačítko Start se na konci pracího cyklu vypne. Zkontrolujte funkce.</p>
Pračku vypněte	<p>Voličem otočte na "○". Zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.</p>

Tabulka programů			Prací prostředky a přísady				Funkce		
Program	Visačka s péčí	Druh prádla	Náplň (kg)	Aviváž	Hlavní praní	Před-pírka	Před-pírka	Intenzivní odštědění	Max. rychlost odštědění
Bavlna  75°, 60°*, 40°, 30°	 	Lehce až běžně zašpiněná bavlna, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod. <i>Pro silně zašpiněné prádlo můžete zvolit funkci předpírky.</i>	5,0	*	ano	*	*	*	1000
Syntetické  60°, 50°, 40°, 30°	 	Lehce až běžně zašpiněné blůzy, trička, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí. <i>Pro silně zašpiněné prádlo můžete zvolit funkci předpírky.</i>	2,5	*	ano	*	*	*	800
Denní  40°		Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	*	ano	—	—	—	500
Jemné  30°, *		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. <i>Intenzivní máchání není v tomto programu možné.</i>	1,5	*	ano	—	—	—	500
Vlna  40°, 30°, *		Pouze pro vlněné tkaniny se značkou čisté střížní vlny určené k praní v pračce.	1,0	*	ano	—	—	—	800
Ruční praní 		Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní".	2,0	*	ano	—	—	—	800
Rychlé praní  40°	—	Lehce až běžně zašpiněná bavlna, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod.	3,5	*	ano	—	—	—	1000
Máchání 	—	<i>K máchání a osvěžení prádla.</i>	5,0	*	—	—	—	—	1000
Vypouštění/odštědění 	—	<i>Vypouštění a odštědění.</i>	—	—	—	—	—	—	1000

* Programy v souladu s normou EN 60456.





Co dělat, když...

...Pračka nezačala prát, kontrolka Start neblíká:

Zkontrolujte, zda:



- Je zásuvka zasunutá do zásuvky.
- Zásuvka správně funguje (použijte žárovku apod).

...Pračka nezačala prát, ale kontrolka Start bliká:

Zkontrolujte, zda:



- Jsou dvířka správně zavřená.
- Jste zvolili program.
- Je otevřený vodovodní kohoutek. Není-li tomu tak, otevřete kohoutek a stisknete tlačítko "Start".

...Nepřítéká voda:

Zkontrolujte, zda:



- Je kohoutek zcela otevřený.
- Hadice není někde přehnutá.
- Není zanesený filtr přívodní hadice.
- Není voda v přívodní hadici zamrzlá.

...Voda se neodčerpá:

Zkontrolujte, zda:



- Je vypouštěcí hadice správně instalovaná (viz "Pokyny k instalaci" v návodu s pokyny).
- Není filtr zanesený.
- Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.

- Je sifon správně instalovaný a je čistý (viz "Péče a údržba" v návodu s pokyny).
- Je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem mohou být zanesené (viz "Péče a údržba" v návodu s pokyny). Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz "Jak vyjmout filtr" v návodu s pokyny).

Pozor:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, nespustí odstředování. Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se vytvoří usazeniny. Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubny přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku. Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích práscích. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo použijte tekuté prací prostředky. Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí. Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.

Používáte-li prostředky na změkčování vody, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části vaší pračky.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín, apod.). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

...Pračka při odstředování vibruje:

Zkontrolujte, zda:



- Je pračka dokonale vyrovnaná a všechny čtyři nožičky jsou na zemi (viz "Instalace" v návodu s pokyny).
- Byly odstraněny přepravní šrouby. Přepravní šrouby je nutné před použitím pračky odstranit (viz "Instalace" v návodu s pokyny).

...Prádlo je špatně odstředěné:

Zkontrolujte, zda:



- Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky, koupací pláště apod.), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká, dokonce odstředovací cyklus po chvíli přerušit.
- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, přidejte menší kousky prádla, abyste náplň vyvážili a znovu spustíte odstředovací cyklus.
- Při nadbytečném množství pěny pračka odstředování vůbec nespustí. Zkontrolujte, zda používáte správnou dávku pracího prostředku.

SERVIS

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, nebo se znovu objeví, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz záruka).

Uvedte:

- Druh poruchy.
- Typ a model pračky.
- **Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service). Servisní štítek je na pravé straně otevřených dvířek.**

SERVICE 0000 000 00000






Před použitím nové pračky si laskavě přečtěte návod s pokyny

Návod ve zkratce

CZ



Volič programu

Program vyberte otočením voliče. Chcete-li po spuštění programu tento program změnit, otočte voličem "O" a nastavte nový program.




Tlačítko "Start"

Toto tlačítko se stisknutím rozsvítí a prací cyklus se spustí. Tlačítko "Start" se na konci pracího cyklu vypne.



Tlačítko "Zap/Vyp"

Tímto tlačítkem se pračka zapíná nebo vypíná.



Odstředování nastavte

Volič rychlosti odstředování nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na , závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování zůstává. Program končí vypouštěním.

Změna nebo přerušování programu během pracího cyklu

Otočte voličem na "O". Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění. Stiskněte opět tlačítko "Start". Jestliže je stisknuté tlačítko "Zap/Vyp", nepřidávejte žádný prostředek.

Zrušení programu před koncem

Otočte voličem programů na "O". Programový volič nastavte na program "Vypouštění/odstředění". Stisknutím tlačítka "Start" spustíte cyklus "Vypouštění/odstředění".

Funkce

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přidavné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.



Předpírka

Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Programy s předpírkou trvají asi o 15 minut déle.



Tlačítko Intenzivní máchání

Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody. Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Údaje o spotřebě vody a energie

Program	Teplota volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Délka programu přibl. (hod : minuty)*
Bavlna	90	5,0	55**	1,80	2:10
Bavlna	60	5,0	50	0,95	2:12
Bavlna	40	5,0	50	0,50	1:59
Syntetické	60	2,5	46	0,77	1:32
Syntetické	40	2,5	46	0,40	1:30
Syntetické krátký	30	2,0	27	0,33	0:41
Jemné	30	1,5	52	0,41	0:53
Vlna	40	1,0	50	0,36	0:52
Ruční praní	30	2,0	54	0,29	0:59

Předpírka prodlouží program asi o 15 minut. Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován podmínkami v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 801 20008
(Vyhraujeme si právo na technické změny)