

## PRVNÍ POUŽITÍ

Připojte spotřebič k vodovodní a elektrické síti (viz návod k instalaci).

V okamžiku připojení k elektrické síti budou na displeji zobrazeny teploty, které byly nastaveny ve výrobě (-18°C a +5°C).

Jestliže se objeví symbol teploty a zapne se zvukový signál (to znamená, že zasáhl poplach dlouho trvajícího výpadku elektrického proudu), držte stisknuté tlačítko reset poplachů.

**Poznámka:** Po zapnutí je nutné počkat 2-3 hodiny, než spotřebič dosáhne vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.



5019 315 01025



		POUŽITÍ
°C	Teplota mrazicího oddílu	Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko <b>Freezer temp.</b> tolikrát, dokud neobdržíte požadovanou hodnotu, která se zobrazí na displeji.
°C	Teplota chladicího oddílu	Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko <b>Fridge temp.</b> tolikrát, dokud neobdržíte požadovanou hodnotu, která se zobrazí na displeji.
<b>SYMBOLY PROVOZU SPOTŘEBIČE</b>		
	Funkce 6th Sense (6. smysl)	Když se rozsvítí tento symbol, znamená to, že spotřebič vyrovnává teplotu za účelem dosažení nejlepších podmínek skladování. Funkce se zapíná a vypíná automaticky.
	Antibakteriální filtr	Tento symbol označuje stav opotřebování antibakteriálního filtru. V okamžiku zakoupení spotřebiče je symbol rozsvícený. Když začne symbol blikat, je nutné provést výměnu filtru: vyměňte vložku filtru a potom stiskněte tlačítko <b>Reset filter/alarm</b> , dokud symbol nepřestane blikat. <a href="tel:00800-40088400">☎00800-40088400</a> - <a href="http://www.whirlpool.eu/myfridge">www.whirlpool.eu/myfridge</a> .
	Vodní filtr	Tento symbol označuje stav opotřebování vodního filtru. V okamžiku zakoupení spotřebiče se symbol filtru podsvítí zeleně. Později se symbol zbarví modře a nakonec červeně: znamená to, že během krátké doby bude nutné vyměnit filtr. Když se symbol podsvítí červeně a bliká, je nutné filtr vyměnit. Vyměňte vložku filtru, potom stiskněte tlačítko <b>Reset filter/alarm</b> a držte ho stisknuté, až se symbol zbarví zeleně. <a href="tel:00800-40088400">☎00800-40088400</a> - <a href="http://www.whirlpool.eu/myfridge">www.whirlpool.eu/myfridge</a> .
Zařízení zabraňující vytváření kondenzátu		Zařízení zabraňující vytváření kondenzátu je již nastaveno od výrobce. Pokud jej chcete deaktivovat, stiskněte zároveň tlačítka <b>Fast freezing</b> a <b>Reset filter/alarm</b> a držte je stisknutá, dokud nezazní 3 krátké zvukové signály. Funkci lze znovu aktivovat opětovným stisknutím tlačítek <b>Fast freezing</b> a <b>Reset filter/alarm</b> zhruba na 3 sekundy, dokud nezazní krátký zvukový signál.
<b>FUNKCE ZÁSOBNÍK LEDU &amp; VODY</b>		
	<b>Ice mode</b>	Tlačítko <b>ice mode</b> umožňuje zvolení druhu požadovaného ledu: tříšť  nebo kostky . Odebírání vody je kdykoliv možné a příslušný symbol  je stále rozsvícen. Tlačítko <b>ice mode</b> umožňuje rovněž zapínat a vypínat výrobek ledu. Jestliže je výrobek ledu zapnutý, na displeji se bude zobrazovat jedna ze dvou ikon  . <b>Důležité upozornění:</b> jestliže výrobek není připojen k vodní síti, výrobek ledu musí být vypnut (žádná ze dvou ikon nesvítí).
<b>DOPLŇKOVÉ FUNKCE</b>		
	Rychlé zmrazování (Fast freezing)	Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Funkce se zapne stisknutím tlačítka <b>Fast freezing</b> , dokud se nerozsvítí příslušný symbol . Funkce se automaticky za 24 hodin vypne, nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím stejného tlačítka.
	Zablokování tlačítek (Child lock)	Tato funkce umožní úplné zablokování ovládacího panelu a dávkovače vody a ledu. Nastavení se provede současným stisknutím tlačítek <b>Reset filter/alarm</b> a <b>vacation mode</b> asi na 3 vteřiny, až se rozsvítí světelný symbol  a zapne se zvukový signál. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu.
	Dovolená (Vacation mode)	Tato funkce umožňuje vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Funkce se zapne/vypne stisknutím tlačítka <b>Vacation mode</b> , dokud se nerozsvítí/nezhasne symbol . Po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.
	Eco mode (úsporný režim)	Tuto <b>volitelnou</b> funkci lze zapnout pro ušetření elektrické energie. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě. Chcete-li ji zapnout, stiskněte současně asi na 5 vteřin tlačítka <b>Reset filter/alarm</b> a <b>ice mode</b> , až úplně zhasne displej a rozsvítí se symbol . Při každém používání výrobku nebo ovládacího panelu se displej rozsvítí a po zhasnutí zůstane viditelná pouze ikona Eco. Chcete-li znovu obnovit normální činnost, zopakujte stejný postup, až se na displeji zobrazí předtím nastavené teploty.
<b>POPLACHY</b>		
	Poplach výpadku elektrického proudu	Zapne se, jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu, čímž došlo k zvýšení teploty mrazicího oddílu. Na displeji mrazničky bliká maximální teplota, již bylo dosaženo při výpadku proudu. Současně se zapne zvukový signál a bliká kontrolka .
	Poplach otevřených dveří	Symbol dveří chladničky/mrazničky (nebo oba) se rozsvítí při otevření jedné nebo obou dveří spotřebiče. Jestliže dveře zůstanou otevřené déle než 2 minuty, symbol začne blikat a rozezní se zvukový signál.
	Poplach poruchy	Ozývá-li se zvukový signál a jsou-li na displeji zobrazena písmena, oznamuje se tím problém spotřebiče. Zavolejte ihned do servisu a sdělte kód zobrazený na displeji místo teploty.

## VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

### INSTALACE

- Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
- Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Během instalace se přesvědčte, zda chladnička nepoškodila přívodní kabel.
- Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy volný prostor k zajištění správného větrání a dodržujte pokyny k instalaci.
- Větrací otvory spotřebiče musí vždy zůstat volné.
- Nepoškoďte okruh chladicí kapaliny.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Spotřebič umístěte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na štítku s údaji: při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nemůže spotřebič správně fungovat.

Klimatická třída	T. prostř. (°C)	T. prostř. (°F)
SN	od 10 do 32	od 50 do 90
N	od 16 do 32	od 61 do 90
ST	od 16 do 38	od 61 do 100
T	od 16 do 43	od 61 do 110

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.
- Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozbojky, či prodlužovací šňůry.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Výměnu nebo opravu napájecího kabelu směji provádět pouze odborně vyškolení pracovníci.
- Odpojení od elektrické sítě musí být možné buď vytažením zástrčky ze zásuvky, nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- V blízkosti chladničky ani jiných elektrických spotřebičů nepoužívejte benzín, plyn nebo hořlavé kapaliny. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Neurychlujte odmrzování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje výrobce.
- V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou doporučené výrobcem, ani je do nich neukládejte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušenosti s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

### POUŽITÍ


- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Všechny spotřebiče vybavené výrobníky ledu a dávkovači vody musí být připojené k vodovodní síti, která dodává výlučně pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítě mezi 1,7 a 8,1 bar (25 a 117 PSI)). Výrobníky ledu a/nebo dávkovače vody, které nejsou přímo připojené k vodovodní síti, je nutné plnit výhradně pitnou vodou.
- Chladicí oddíl použijte pouze k uchování čerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k uchování zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.

## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**1. Obal**  Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

**2. Likvidace**  
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo k němu přiložených dokladech udává, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je ho nutné odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnoťte ho odřiznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř. Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí. Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

### Informace:

Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R134a (HFC) ani R600a (HC) (viz typový štítek uvnitř spotřebiče).

Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu. Tento spotřebič může obsahovat fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol; chladicí plyn je obsažen v hermeticky uzavřeném systému.

Chladicí plyn: R134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1300.

### Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič je určen k uchování potravin a byl vyroben v souladu s předpisem (ES) č. 1935/2004.



- Tento spotřebič byl navržen, zkonstruován a prodán v souladu s:
  - bezpečnostními cíli směrnice "Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění);
  - požadavky na ochranu směrnice "EMC" 2004/108/EHS.

**Elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno pouze v případě správného připojení k účinnému uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisům.**

