




POKYNY PRO UŽIVATELE

El. sušička Whirlpool - 3LCD9100



PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OBSLUHY:

1. Před každým použitím vyčistěte zachycovač textilního prachu.
2. Roztřídte a vložte prádlo/oděvy (max. 9,0 kg).
3. Uzavřete dvířka.
4. Zvolte FABRIC SETTING (nastavení tkaniny).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tuto sušičku bez usazeného zachycovače textilního prachu.
- Nepoužívejte tuto sušičku, pokud se pro čištění používaly průmyslové chemikálie.
- Tato sušička se nesmí používat k vysušení rozpouštědel nebo přípravků pro suché čištění.
- Neotevírejte dvířka, za chodu sušičky, protože by se zastavila.
- Konečná část cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus ochlazování), aby se zaručilo, že prádlo vytáhnete při teplotě, která ho nepoškodí.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu sušení; pokud se tak stane, ihned oděvy vytáhněte a rozprostřete je, aby teplo mohlo rychle uniknout.
- Tato sušička není určena k tomu, aby ji používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost, která jim bude vydávat pokyny.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zabránilo tomu, že si budou se sušičkou hrát.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo ani oděvy
- Olejem potřísněné kusy se mohou samovolně vznítit, zejména jsou-li vystaveny zdrojům tepla, jako je bubnová sušička. Tyto kusy se zahřejí a dojde k oxidační reakci s olejem. Oxidace uvolňuje teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, kusy oděvů budou stále teplejší a nakonec se vznítí. Uložení několika kusů oděvů, potřísněných olejem, na sobě může zabránit unikání tepla a může vést k nebezpečí vzniku požáru.
- Pokud je nezbytné, aby byly do sušičky umístěny oděvy nebo prádlo, potřísněné rostlinným olejem (na vaření) anebo přípravky péče o vlasy, měly by být nejprve vyprány v horké vodě se speciálním pracím prostředkem - tím se nebezpečí omezí, ale zcela se nevyloučí.
- Prádlo nebo kusy oděvů, které byly znečištěny takovými látkami jako aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, by měly být před usušením v sušičce nejprve vyprány v horké vodě s přidáním speciálního pracího prostředku.
- Takové kusy jako latexová pěna, koupací čepice, vodotěsné textilie, kusy oděvů s pryžovou zadní částí a oděvy nebo polštáře s pěnovou náplní, by se v sušičce sušit neměly.
- Aviváže nebo podobné výrobky by měly být používány v souladu s pokyny výrobce těchto materiálů.

W10306614A- EN

©2010

Všechna práva vyhrazena

01/2010 Printed in U.S.A.