



## Chladicí oddíl

- A.** Ovládací panel
- B.** Ventilátor a antibakteriální filtr proti zápachu (podle modelu)
- C.** Žárovky LED (podle modelu)
- D.** Police
- E.** Speciální prostor s nulovou teplotou (podle modelu)
- F.** Plocha zakrývající přihrádku na ovoce a zeleninu
- G.** Přihrádka na ovoce a zeleninu
- H.** Typový štítek (umístěný na boku přihrádky na ovoce a zeleninu)
- P.** Poličky na dvířkách
- Q.** Přihrádka na láhve (pokud je součástí dodávky)
- R.** Police na láhve

- Nejméně chladná zóna
- Středně chladná zóna
- Nejchladnější zóna
- Zóna pro ovoce a zeleninu

## Mrazicí oddíl

- I.** Stop Frost (je-li u modelu)
- L.** Horní přihrádka (prostor pro uchovávání zmrazených a hluboce zmrazených potravin)
- M.** Prostřední přihrádka (prostor pro zmrazení)
- N.** Spodní přihrádka (prostor pro uchovávání zmrazených a hluboce zmrazených potravin)
- O.** Nádobky na ledové kostky (pokud jsou součástí dodávky)

**Poznámka:** Všechny přihrádky, police i police na dvířkách lze vyjmout.

Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

## Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

**Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.**

**Funkce Fresh Control s technologií 6th Sense (6. smysl)** Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních podmínek pro uchování potravin vzhledem k vnitřní teplotě a vlhkosti. Pro zajištění správné funkčnosti je potřeba zapnout také ventilátor.

### On/Stand-by

Chcete-li spotřebič vypnout, podržte toto tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. V pohotovostním režimu Stand-By se na displeji rozsvítí dvě čárky a osvětlení chladicího oddílu zůstane vypnuté. Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout.

**Poznámka:** Tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

### Ventilátor

V přednastavení je ventilátor zapnut. Ventilátor můžete zapnout/vypnout tak, že najednou stisknete tlačítko funkce Prázdniny a tlačítko Poplach a podržíte je stisknutá po dobu 3 sekund. Svitící symbol funkce Fresh Control s technologií 6. smysl signalizuje zapnutí ventilátoru a tedy také aktivaci funkce Fresh Control s technologií 6. smysl. Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie. **Poznámka:** Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor automaticky restartuje.

### Zámek tlačítek

Zámek tlačítek můžete aktivovat / deaktivovat tak, že podržíte stisknuté tlačítko poplachu na dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte potvrzující akustický signál (ikona se rozsvítí). Pokud stisknete jakékoliv tlačítko při aktivovaném zámku tlačítek, uslyšíte zvukový signál a ikona zámku tlačítek začne blikat.

### Ukazatel teploty

Na displeji se může střídavě zobrazovat teplota chladicího oddílu (mezi 2 °C a 8 °C) a teplota mrazicího oddílu (mezi -16 °C a -24 °C).



### Teplota chladicího oddílu

Odišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka **Fridge** (Chladnička).

### Rychlé chlazení

Před umístěním velkého množství čerstvých potravin do chladicího oddílu podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko **Fridge** (Chladnička). Při zapnutí funkce se zobrazí ikona . Funkce se vypne automaticky po 6 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně opětovným podržením stisknutého tlačítka **Fridge** (Chladnička) po dobu 3 sekund.

### Vypnutí zvukového poplachu

Chcete-li vypnout zvukový poplach, stiskněte krátce tlačítko .

### Prázdniny (prázdninový režim)

Tuto funkci můžete použít v době své delší nepřítomnosti. Funkci můžete zapnout stisknutím tlačítka **Prázdniny** na dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí teplota chladicího oddílu (+12 °C) a rozsvítí se ikona . Po aktivaci funkce vyjměte jídlo z chladicího oddílu a ponechte oboje dvířka zavřená. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, při které se zabrání vytváření zápachu. Mrazák zůstane zapnutý. Chcete-li funkci vypnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout.

### Teplota mrazicího oddílu

Odišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka **Freezer** (Mrazák).

### Rychlé mražení

Čtyřicet (24) hodin před umístěním velkého množství potravin do mrazicího oddílu na zmrazení, podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko **Freezer** (Mrazák). Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona . Funkce se vypne automaticky po 48 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně opětovným podržením stisknuté ikony **Freezer** po dobu 3 sekund. K dosažení maximální rychlosti zmrazování lze spodní přihrádku vyjmout a potraviny lze umístit přímo na dno mrazicího oddílu.

**Poznámka:** Potraviny, které mají být zmrazeny, umístěte tak, aby nepřišly do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

Co dělat, když...	Možné důvody:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu On/Stand-by. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/Stand-by. Zkontrolujte: - zda nedošlo k výpadku napájení; - zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče); - zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; - zda není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu On/Stand-by.	- Modely s žárovkami LED: obraťte se na službu technické pomoci. - Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/Stand-by.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (projděte si všechny pokyny v části „Řešení“).	Zkontrolujte: - zda jsou dvířka řádně dovržená; - zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; - zda je nastavená teplota vyhovující; - zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Vyčistěte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu (projděte si pokyny v části „Údržba a čištění“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Bliká červený symbol  a zní zvukový poplach.	<b>Poplach při otevřených dvířkách</b> Poplach se spustí, jsou-li delší dobu otevřena dvířka chladicího oddílu. <b>Poplach při výpadku proudu</b> Aktivuje se při delším přerušení napájení, které způsobí zvýšení teploty v mrazicím oddílu. Poznámka: Dokud nedojde k deaktivaci poplachu při výpadku proudu, nemůžete nastavit jinou teplotu.	Zvukový poplach vypnete zavřením dvířek spotřebiče.  Před vypnutím zvukového poplachu se doporučuje věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli teploty, která odpovídá maximální teplotě dosažené v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Chcete-li zvukový poplach vypnout, stiskněte krátce ikonu pro vypnutí zvukového poplachu. Po stisknutí této ikony se na ukazateli teploty opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachu teploty (viz poplach teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací zkontrolujte stav potravin.
Bliká červený symbol , zní zvukový poplach a rozsvítla se ikona .	<b>Poplach teploty mrazicího oddílu</b> Poplach teploty mrazicího oddílu signalizuje, že v oddílu není optimální teplota. K tomu může dojít: při prvním použití spotřebiče, po odmrazování anebo čištění, při zmrazování velkého množství potravin nebo při chybném zavření dvířek mrazáku.	Chcete-li zvukový poplach vypnout, stiskněte krátce tlačítko <b>pro vypnutí zvukového poplachu</b> (ukazatel teploty přestane blikat). Po dosažení optimální teploty červená ikona automaticky zhasne. Pokud se poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci.
Bliká červený symbol , zní zvukový poplach a na displeji bliká písmeno „F“.	<b>Poplach závady</b> Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.	Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Chcete-li zvukový poplach vypnout, stiskněte krátce tlačítko pro vypnutí zvukového poplachu.

**Poznámka:** Některé zvuky, například bublání a syčění, způsobené chladicím systémem jsou normální.