


POPIS VÝROBKU

CZ

**A. Chladicí oddíl**

1. Zásobník na ovoce a zeleninu
2. Police / Prostor na police
3. Ovládací panel
4. Horní dveřní přihrádka
5. Dveřní police
6. Přihrádka na láhve
7. Vyjímatelný držák na láhve (je-li u modelu)
8. Typový štítek (umístěný na boku zásobníku na ovoce a zeleninu)
9. Vnitřní osvětlení


- Teplejší zóna
- Zóna střední teploty
- Chladnější zóna

Poznámky: Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu.

Všechny policičky, dveřní i jiné přihrádky jsou vyjímatelné.

Upozornění: Příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Ovládací panel k regulaci chladicího oddílu (podle modelu)



1. Ovladač termostatu
2. Zelená kontrolka chodu spotřebiče

Termostat na **●/Off**: chlazení a osvětlení chladicího oddílu jsou vypnuté.

Termostat na **1-min**: chlazení **málo intenzivní**.


Termostat na **7-max**: chlazení **velmi intenzivní**.

Doporučujeme nastavit termostat do polohy 3-4/med.

Chladnička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +10°C až +38°C, nejlepšího výkonu dosahuje při okolní teplotě v rozmezí +16°C až +38°C.

Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění přístroje mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Vyjmutí žárovky



- 1 - Vyšroubujte žárovku jako na obrázku.

5019 602 33020

PL CZ SK H RUS BG RO GB