


## POPIS VÝROBKU

CZ

**A. Chladicí oddíl**

1. Zásobníky na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti (jsou-li součástí vybavení)
2. Police / Prostor na police
3. Elektronická řídicí jednotka s osvětlením
4. Horní dveřní přihrádka
5. Dveřní přihrádky
6. Přihrádka na láhve
7. Vyjímatelný držák na láhve (je-li u modelu)
8. Typový štítek (umístěný na boku zásobníku na ovoce a zeleninu)
9. Ventilátor (je-li u modelu)

**B. Mrazicí oddíl**

10. Miska na ledové kostky (uvnitř oddílu)
11. Vnitřní dveře mrazicího oddílu
12. Mřížka (uvnitř oddílu)


**Poznámka:** počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu. Všechny přihrádky, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

**Upozornění:** příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

**Poličky nenamáčejte do vody, ale omyjte je nepříliš vlhkou houbou.**

PL CZ SK H RUS BG RO GB

## Ovládací panel k regulaci chladicího oddílu



- A. Tlačítka k volbě teploty chladicího oddílu (+/-)
- B. Displejové ukazatele zvolené teploty ve °C
- C. Tlačítko zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
- D. Tlačítko rychlého zmrazování
- E. Tlačítko odstranění krytu žárovky
- F. Kryt žárovky
- G. Žárovka (max. 25 W)

### Doporučujeme nastavit termostat do polohy 5.

Chladnička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +10°C až +32°C, nejlepšího výkonu dosahuje při okolní teplotě v rozmezí +16°C až +32°C.

**Poznámka:** Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.


### Ventilátor

Ventilátor funguje automaticky.

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teplot uvnitř chladicího oddílu a tedy i dokonalé uchování potravin.

**Nezakrývejte nasávací zónu (11a) potravinami.**

### Odstranění krytu osvětlení



- 1 - Uchopte kryt podle obrázku a stiskněte tlačítko "E".
- 2 - Kryt "F" zasuňte směrem k zadní stěně spotřebiče.