


CB 18 M / fan

POPIS VÝROBKU

CZ

**A. Chladicí oddíl**

1. Zásobníky na ovoce a zeleninu
2. Plocha víka zásobníku
3. Police / Prostor na police
4. Termostat s osvětlením
5. Ovládací panel
6. Horní dvevní přihrádka
7. Dvevní police
8. Přihrádka na láhve
9. Vyjímatelný držák na láhve
10. Typový štítek (umístěný na boku zásobníku na ovoce a zeleninu)
11. Ventilátor

- Teplejší zóna
- Zóna střední teploty
- Chladnější zóna

B. Mrazicí oddíl

12. Horní koš (mrazicí zóna)
13. Oddělení pro uchování zmrazených a hlubokozmrazených potravin
14. Miska na ledové kostky (uvnitř oddílu)
15. Vnitřní dveře mrazicího oddílu

Poznámka: Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle vybavení modelu. Držák na láhve, dvevní přihrádka i poličky jsou vyjímatelné.


Upozornění: Příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

PL CZ SK H RUS BG RO GB

CB 18 M / fan

Tato kombinovaná chladnička/mraznička je vybavena dvěma kompresory, takže provoz a regulace obou oddílů, chladničky i mrazničky, je zcela samostatný.

Ovládací panel k regulaci chladicího oddílu



- A. Ovladač termostatu
- B. Vypínač osvětlení
- C. Kryt žárovky
- D. Ryska k určení polohy termostatu
- E. Žárovka (max. 15 W)

Termostat na ● : chlazení a osvětlení chladicího oddílu jsou vypnuté

Termostat na 1 : chlazení **málo intenzivní**

Termostat na 7 : chlazení **velmi intenzivní**

Doporučujeme nastavit termostat do polohy 3.

Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění přístroje mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Ovládací panel mrazicího oddílu



Tlačítko rychlého
zmrazování

Žlutá kontrolka
(zmrazování
zapnuto)

Červená kontrolka/
zvukový signál
(teplota
neodpovídá)

Zelená kontrolka
(mraznička
v provozu)

Ovladač termostat
mrazničky

Termostat na ● : mrazicí oddíl vypnutý

Termostat na **MIN**: mrazení mrazicího oddílu **málo intenzivní**


Termostat na **MAX**: mrazení mrazicího oddílu **velmi intenzivní**

K vypnutí zvukového signálu stiskněte tlačítko "Rychlého zmrazování" (viz. kapitolu "Jak používat mrazicí oddíl": Funkce poplach teplota).

Sejmutí krytu žárovky

1 - Uchopte stínítko podle obrázku a lehce ho zmáčkněte

2 - Zasuňte ho směrem k zadní stěně spotřebiče.



Ventilátor

Ventilátor funguje automaticky.

Použití ventilátoru umožňuje dosažení rovnoměrné teploty uvnitř chladicího oddílu a tím i lepší uchování potravin a snížení nadbytečné vlhkosti.

Nasávací zónu (11a) nezakrývejte potravinami.