



# NÁVOD VE ZKRATCE



## OVLÁDACÍ PANEL

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

### DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Na displeji se zobrazuje 24hodinový formát hodin a příslušné symboly.

### TLAČÍTKO JET START

Použijte na začátku tepelné úpravy nebo k zapnutí funkce rychlého startu Jet Start.

### PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

**POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.



### JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:

**VYJMĚTE JÍDLO** z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.




### CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:

**ZAVŘETE DVÍŘKA** a **JEDNOU** stiskněte tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.






**STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.

**ZVUKOVÝ SIGNÁL** bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut.



Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



### TLAČÍTKO STOP

Krátkým stisknutím vypnete nebo obnovíte jakoukoli funkci trouby.

### TLAČÍTKO Auto

slouží k volbě požadované automatické funkce.

**TLAČÍTKEM VOLIČE** můžete přepínat mezi funkcemi k seřízení nastavení, která je nutné nastavit před spuštěním vaření.

### POMOCÍ PŘEPÍNAČE FUNKCÍ můžete volit mezi různými funkcemi.

FUNKCE	POPIS
Klidový stav	Denní čas, prázdný displej akuchyňský časovač
Mikrovlny	Vaření a ohřívání pouze s mikrovlnami
Crisp	Opečení jídel z těsta do křupava, např. pizzy a koláčů.
Gril	Zhnědnutí pouze s grilem
Turbo gril	Gril a ventilátor
Kombinovaný turbo gril	Vaření s grilem a mikrovlnami
Horký vzduch	Pečení moučníků s horkým vzduchem
Kombinovaný horký vzduch	Pečení masa s horkým vzduchem + mikrovlnami
Rychlý ohřev	Předehřátí prázdné trouby před použitím horkého vzduchu
Automatické vaření v páře	Vaření v páře
Jet Defrost	Rychlé rozmrazování
Automatický ohřev	Automatické ohřívání
Auto Crisp	Automatické ohřívání již hotových mražených jídel



### NASTAVOVACÍ OVLADAČ slouží k seřízení různých nastavení.

FUNKCE	OTOČENÍM NASTAVÍTE
Klidový stav (nulová poloha)	Kuchyňský časovač
Mikrovlny	Mikrovlnný výkon a doba vaření
Crisp	Doba vaření
Gril	Doba vaření
Kombinovaný turbo gril	Mikrovlnný výkon a doba vaření
Horký vzduch	Teplota a doba vaření
Kombinovaný horký vzduch	Teplota, mikrovlnný výkon a doba vaření
Rychlý ohřev	Teplota
Automatické vaření v páře	Doba vaření v páře
Jet Defrost	Kategorie potravin a váha
Automatický ohřev	Stupeň vaření
Auto Crisp	Kategorie potravin, váha a výsledek vaření



## VOLBA MIKROVLNNÉHO VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
NAPÁJENÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Jet (900 W)	<b>OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ</b> , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	<b>VAŘENÍ</b> ryb, zeleniny, masa apod.
650 W	<b>PŘIPRAVOVANÁ</b> jídla není možné míchat.
500 W	<b>ŠETRNEJŠÍ VAŘENÍ</b> např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	<b>DUŠENÍ MASA</b> , rozpouštění másla.
160 W	<b>ROZMRAZOVÁNÍ</b> . Změknutí másla, sýrů.
0 W	<b>NASTAVENÍ</b> doby k dojití.

KOMBINOVANÝ TURBOGRIL	
NAPÁJENÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	<b>PŘÍPRAVA</b>
350 - 500 W	<b>PŘÍPRAVA</b>
160 - 350 W	<b>PEČENÍ</b>
160 W	<b>PEČENÍ</b> masa
90 W	<b>ZAPÉKÁNÍ</b>
0 W	<b>ZHNĚDNUTÍ</b>

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
NAPÁJENÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	<b>PEČENÍ</b> drůbeže, ryb a zapékaných jídel
160 W	<b>PEČENÍ</b> masa
90 W	<b>PEČENÍ</b> chleba a moučnicků
0 W	<b>ZHNĚDNUTÍ</b>

## DOPORUČENÁ VÁHA PRO AUTOMATICKÝ OHŘEV

**TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE** k ohřevu již hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.




**ČISTÁ VÁHA** musí být při použití této funkce 250 - 600 g.



## DOPORUČENÁ VÁHA PRO JET DEFROST

**Funkci rychlého rozmrazování** Jet DEFROST používejte **POUZE** pro čistou váhu 100 g - 2 kg. **JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.

UVĚDOMTE SI PROSÍM  
**K dosažení dokonalých výsledků** je **NUTNÉ**:  
❄️ Nastavit s co možná největší přesností **VÁHU** zvoleného jídla.  
❄️ Obrátit jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.

JÍDLO	MNOŽSTVÍ	TIPY
 1 <b>MASO</b>	<b>100 G - 2 KG</b>	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
 2 <b>DRŮBEŽ</b>	<b>100 G - 3 KG</b>	Celé kuře, kousky nebo řízky.
 3 <b>RYBY</b>	<b>100 G - 2 KG</b>	Celé ryby, řízky nebo filé.
 4 <b>ZELENINA</b>	<b>100 G - 2 KG</b>	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
 5 <b>CHLĚB</b>	<b>100 G - 2 KG</b>	Bochník, housky, žemle.

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE**, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

