

OVLÁDACÍ PANEL

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Na displeji se zobrazuje 24hodinový formát hodin a příslušné symboly.

Tlačítko Crisp

Použijte k volbě funkce Crisp.

Tlačítko Grill

Použijte k volbě funkce grilu.

Tlačítko Jet Menu Crisp

Použijte k volbě kategorie potravin.

Tlačítko Steam


Použijte k volbě kategorie potravin.

Tlačítko Jet Defrost

Použijte k volbě druhu rozmrazovaného jídla.

Tlačítko Stop

Stisknete k zastavení nebo obnovte jakékoli funkce trouby.




Tlačítko ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE

Použijte k zastavení otáčného talíře. Tuto funkci můžete použít pouze při varení s mikrovlnami. S jinými funkcemi tlačítko nefunguje.



PRERUŠENÍ VARENÍ

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchát nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasne preruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmení.



JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRACOVAT

Vyjmete jídlo z trouby, zavřete dvířka a stisknete tlačítko STOP.



POKROKOVÁNÍ VARENÍ

Zavřete dvířka a stisknete **JEDNOU** tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl prerušen. Stisknutím tlačítka Start **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.



ZVUKOVÝ SIGNAL BUDE po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stisknete tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovávají jen po dobu 60 vteřin.

VOLBA MIKROVLNNÉHO VÝKONU

POUZE MIKROVLN	
NAPĚTÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET (800 W)	OHRIVÁNÍ nápoju, vody, řídkých polévek, kávy, caje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	PŘÍPRAVA RYB , zeleniny, masa apod.
500 W	ŠETRNEJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a dokončení zapékákových jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ Změknutí másla, sýru
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrazeniny.

KOMBINOVANÝ GRIL	
NAPĚTÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PŘÍPRAVA zeleniny a zapékákových jídel
350 - 500 W	PŘÍPRAVA drubeže a lasagni
160 - 350 W	PŘÍPRAVA ryb a zmrazených zapékákových jídel
160 W	PŘÍPRAVA masa
90 W	ZAPÉKANÉ ovoce
0 W	ZHNEDNUTÍ jen během pečení



DOPORUCENÁ VÁHA PRO VARENÍ V PÁRE

1	BRAMBORY / KORENOVÁ ZELENINA	150 g - 500 g	VARTE STEJNÉ KOUSKY. Zeleninu pokrájete na stejné velké kousky. Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.
2	ZELENINA (Květák a brokolice)	150 g - 500 g	
3	MRAŽENÁ ZELENINA	150 g - 500 g	Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.
4	RYBÍ FILETY	150 g - 500 g	FILETY ROVNOMERNE rozložte na síto paráku. Slabé části proložte. Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.

DOPORUCENÁ VÁHA PRO RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

UVEDOMTE SI PROSÍM

K dosažení dokonalých výsledků je NUTNÉ:

- ☞ Nastavit s co možná největší přesností VÁHU zvolených potravin.
- ☞ Obrátit potraviny, když vás k tomu trouba vyzve.

Tuto funkci použijete POUZE pro rozmrazování. Funkci Jet Defrost použijete pouze k velmi rychlému rozmrazování mražených jídel, která lze rozdělit do dále uvedených kategorií. Rucní rozmrazování použijete pro potraviny nebo váhu, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 MASO	100 g - 2 kg	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečené.
2 DRUBEŽ	100 g - 2,5 kg	Celé kure, kousky nebo řízky.
3 RYBY	100 g - 1,5 kg	Celé ryby, řízky nebo filé.
4 ZELENINA	100 g - 1,5 kg	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5 CHLÉB	100 g - 1 kg	Bochník, housky, zeměle.

U JIDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynu v části "Jak varit a ohřívát s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

DOPORUCENÁ VÁHA PRO JET MENU CRISP

KATEGORIE POTRAVIN	DOPORUCENÉ MNOŽSTVÍ	POUŽITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	BEHEM PŘÍPRAVY
1 JÍDLO Z RÝŽE	300 g - 650 g	VLOŽTE PRÁZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
2 JÍDLO Z TESTOVIN	250 g - 550 g	VLOŽTE PRÁZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
3 POLÉVKA	250 g - 1000 g	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
4 HOTOVÉ JÍDLO	200 g - 500 g	TALÍŘ VHODNÝ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	
5 MÍCHANÁ ZELENINA	150 g - 600 g	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
6 KURECÍ KRIDLÁ / KURECÍ NUGETY	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	OBRAŤTE JÍDLO.
7 HRANOLKY	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
8 SLABÁ PIZZA	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	
9 SILNÁ PIZZA	300 g - 700 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	
10 SLANÝ KOLÁČ	250 g - 600 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	
11 OBALOVANÁ RYBA / RYBÍ PRSTY	250 g - 500 g	VLOŽTE PRÁZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	OBRAŤTE JÍDLO.
12 CORDON BLEU	1 - 4 KUSY (KUSY PO 100-125 g)	VLOŽTE PRÁZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	OBRAŤTE JÍDLO.

U JIDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynu v části "Jak varit a ohřívát s mikrovlnami".

POZNÁMKA:

Pri predehráti mužete dát na talír crisp kousky másla nebo trochu oleje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	2000 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	800 W
GRIL	800 W
VNEJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	300 x 521 x 438
VNITRNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	200 x 326 x 320

